

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Informații despre produs

Covorașul puzzle din spumă este un produs versatil, ideal pentru utilizarea în cluburi de sporturi de luptă, case, grădinițe, săli de sport, săli de sport sau spații de joacă. Este format din piese de puzzle care pot fi ușor combinate pentru a crea un spațiu de diferite dimensiuni și forme, cum ar fi un câmp de luptă.

2. Conținutul pachetului

- Elemente de covor puzzle de 100x100 cm fiecare.
- Margini de finisare (opțional).

3. Instalare

1. **Pregătirea suprafeței:**
 - Asigurați-vă că suprafața pe care va fi așezat covorașul este curată, uscată și uniformă.
2. **Asamblarea covorașului:**
 - Conectați piesele de puzzle prin apăsarea filelor în decupajele corespunzătoare. Începeți de la un colț și stivuiți piesele una câte una.
 - Dacă este necesar, ajustați dimensiunea covorașului prin tăierea pieselor cu un cuțit de tapițerie sau un cuțit de bucătărie ascuțit.
3. **Finisare:**
 - Tăiați marginile de finisare pentru a asigura un aspect estetic plăcut și stabilitate.

4. Curățare și întreținere

- **Curățarea zilnică:**
 - Utilizați o cârpă umedă sau un burete neted și dens pentru a îndepărta praful și murdăria.
- **Curățare mai profundă:**
 - Pentru murdărie mai intensă, utilizați un detergent ușor și apă caldă. După curățare, lăsați covorașul să se usuce complet înainte de a-l utiliza din nou.
 - Încercați să evitați să lăsați apă pe covoraș, în special în jurul marginilor.
 -

5. Precauții

- Covorașul este proiectat pentru utilizare în interior. Evitați să îl expuneți la lumina soarelui prelungită și la umiditate.
- Nu expuneți covorașul la obiecte ascuțite pentru a evita deteriorarea.
- Covorașul nu este destinat utilizării ca suprafață pentru utilaje grele sau echipamente cu margini ascuțite.
- Produsul nu este o jucărie. Copiii trebuie supravegheați atunci când utilizează covorașul.
- Covorașul nu este proiectat pentru antrenament cu încălțăminte cu talpă tare.

6. Depozitare

- Depozitați covorașul într-un loc uscat și curat, de preferință într-o poziție orizontală pentru a evita deformarea.
- Dacă covorașul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, desfășurați-l și depozitați-l în ambalajul original sau protejați-l cu o folie de protecție.

7. Contact cu producătorul

Dacă aveți întrebări, reclamații sau aveți nevoie de articole suplimentare, vă rugăm să contactați departamentul nostru de servicii pentru clienți.

GARDA FIGHT ZONE Sp. z o.o.

ul. Krótka 53

60-185 Skórzewo

+40312297006

info@tatamipuzzle.ro